



Two-Line Business Phone User's Guide



We bring good things to life.

FCC REGISTRATION INFORMATION

Your telephone equipment is registered with the Federal Communications Commission and is in compliance with parts 15 and 68, FCC Rules and Regulations.

1 Notification to the Local Telephone Company

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the FCC Registration number and Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

Notes

- This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.
- Party lines are subject to state tariffs, and therefore, you may not be able to use your own telephone equipment if you are on a party line. Check with your local telephone company.
- Notice must be given to the telephone company upon permanent disconnection of your telephone from your line.

2 Rights of the Telephone Company

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company shall, where practicable, notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately. In case of such temporary discontinuance, the telephone company must: (1) promptly notify you of such temporary discontinuance; (2) afford you the opportunity to correct the situation; and (3) inform you of your right to bring a complaint to the Commission pursuant to procedures set forth in Subpart E of Part 68, FCC Rules and Regulations.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business and not inconsistent with FCC Rules and Regulations. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company must give you adequate notice, in writing, to allow you to maintain uninterrupted service.

INTERFERENCE INFORMATION

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna (that is, the antenna for radio or television that is "receiving" the interference).
- Reorient or relocate and increase the separation between the telecommunications equipment and receiving antenna.
- Connect the telecommunications equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiving antenna is connected.

If these measures do not eliminate the interference, please consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. Also, the Federal Communications Commission has prepared a helpful booklet, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems." This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Please specify stock number 004-000-00345-4 when ordering copies.

HEARING AID COMPATIBILITY

This telephone system meets FCC standards for Hearing Aid Compatibility.

FCC NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM
REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

INTRODUCTION


Your two-line speakerphone is designed to meet your business needs at home or in an office environment.

Because your time is valuable, and we know you want to use your phone not read about it, this user manual presents installation and basic usage information up front, and discusses advanced features later in the book.

TABLE OF CONTENTS

FCC REGISTRATION INFORMATION	2
INTERFERENCE INFORMATION	2
HEARING AID COMPATIBILITY	2
INTRODUCTION	3
BEFORE YOU BEGIN	4
PARTS CHECKLIST	4
MODULAR JACK REQUIREMENTS	4
INSTALLATION OPTIONS	4
TWO LINES ON A SINGLE MODULAR JACK	4
TWO LINES ON SEPARATE MODULAR JACKS	4
BATTERY BACKUP	5
BATTERY INSTALLATION	5
INSTALLATION	6
DESKTOP INSTALLATION	6
PHONE CORD WRAP	6
WALL MOUNT INSTALLATION	7
SET UP	8
DISPLAY	8
ADJUSTING THE DISPLAY CONTRAST	9
SPEAKERPHONE	9
ANSWERING AND PLACING CALLS	10
USING THE HANDSET	10
USING THE SPEAKERPHONE	10
PLACING A CALL	10
RECEIVING A CALL	10
PLACING A CALL WHILE TALKING ON ANOTHER LINE	11
RECEIVING A CALL WHILE TALKING ON ANOTHER LINE	11
SWITCHING BETWEEN SPEAKER AND HANDSET	12
ADJUSTING HANDSET AND SPEAKER VOLUMES	12
TELEPHONE BASICS	13
LINE STATUS INDICATORS	13
REDIAL	13
BUSY REDIAL	14
HOLD	15
CONFERENCE CALLS	15
MUTE	16
DO NOT DISTURB	16
FLASH	16
TEMPORARY TONE	17
TIMER	17
MEMO	18
STORING A MEMO NUMBER	18
DIALING A MEMO NUMBER	18
MEMORY	19
STORING A NUMBER IN UPPER MEMORY	19
STORING A NUMBER IN LOWER MEMORY	20
INSERTING A PAUSE IN THE DIALING SEQUENCE	20
STORING THE LAST NUMBER DIALED	21
STORING A MEMO NUMBER	21
VIEWING A STORED NUMBER	21
CHANGING A STORED NUMBER	21
CLEARING A STORED NUMBER	22
DIALING A STORED NUMBER	22
DIALING LONGER NUMBERS FROM MEMORY	22
CHAIN DIALING	23
LINK DIALING	23
DATA PORT	24
APPENDIX A: CUSTOMIZING FEATURES	25
RING PATTERNS AND RINGER OFF	25
CHECKING THE RINGER SETTINGS	25
FLASH DURATION	26
PAUSE DURATION	26
BUSY REDIAL DELAY	27
DO NOT DISTURB	27
APPENDIX B: TROUBLESHOOTING GUIDE	28
GENERAL PRODUCT CARE	29
SERVICE	29
INDEX	30
LIMITED WARRANTY	32


WARNING: TO PREVENT FIRE OR
ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO
NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO
RAIN OR MOISTURE.



BEFORE YOU BEGIN

PARTS CHECKLIST


Your package should contain the following items:




Base




Handset



DC power supply



Handset cord



Mounting bracket




Line cord

MODULAR JACK REQUIREMENTS

A modular jack USOC: RJ11C or a RJ14C is required.

Installation of this telephone in locations with 4-prong jacks or with hard-wired outlets requires additional converters (not included). The dealer from whom you purchased the system, or a telephone supply store, can advise you regarding the proper converter.




INSTALLATION OPTIONS

Although you can use your 2-line business phone with a single phone line, it is designed with a 2-line system in mind. The following diagrams show two possible systems:


TWO LINES ON A SINGLE MODULAR JACK

The most common two-line phone system uses a single RJ14 modular jack which contains both phone lines.



TWO LINES ON SEPARATE MODULAR JACKS

It is possible that each line has its own RJ11 modular jack, which means that you will need a 2-line coupler in order to use both lines on this phone. Check with your local phone dealer to get a two-line coupler.




BATTERY BACKUP

Installation of an optional 9V battery enables the phone to work normally in the event of a power loss. Without the battery backup:

- The phone will not operate for incoming calls.
- You must use the handset; the phone automatically defaults to Line 1.


With or without the battery backup, phone numbers stored in memory are not lost during a power outage.

NOTE: In order to maximize battery operation, we recommend that you use the handset rather than the speakerphone during a loss of power.



BATTERY INSTALLATION


1. Remove the base plate by pressing down the tabs and lifting it from the base.
2. Loosen the screw on the battery compartment door and open the door.
3. Insert the battery as shown in the diagram inside the battery compartment.
4. Close the battery door, tighten the screw, and then replace the base plate.



TIP: If the battery is not installed or is completely drained of power, the LOW battery symbol appears in the display. If the battery becomes weak and needs to be replaced, the icon blinks in the display.

INSTALLATION

Your two-line phone can be placed on a level surface such as a tabletop or desk, or you can mount it on the wall.




DESKTOP INSTALLATION

1. Plug the telephone line cord into a modular jack (RJ11 or RJ14) and into the PHONE LINE jack on the back of the unit.
2. Plug the power supply cord into the POWER 9V DC jack on the back of the unit, thread it through the strain relief, and then plug the adapter into an AC power outlet.
3. Plug the handset cord into the handset, and into the telephone jack on the left side of the unit.

PHONE CORD WRAP



Remove the mounting bracket and wrap any extra phone cord to get it out of the way; then replace the mounting bracket.



CAUTION: Use only the ATLINKS USA, Inc. 5-2366 power supply that came with this unit. Using other adapters can seriously damage the unit.

WALL MOUNT INSTALLATION

1. Remove the mounting bracket from the back by pressing down on the snap tabs located at the top, and then lifting it off.
2. Plug the phone line cord into the phone jack on the back of the unit, wrap the extra line cord around the cord wrap on the bottom of the base, and then thread it through the bottom of the mounting bracket.
3. Plug the power supply into the POWER 9V DC jack on the back of the unit, and then thread it through the bottom of the base.
4. Reverse the direction of the mounting bracket and replace it by putting the tabs into the slots on the top of the unit first, and then snapping the bottom tabs into place.
5. Connect the phone cord to the modular jack on the wall.
6. Slip the mounting holes over the wall plate posts and slide the unit down firmly into place. (mounting bracket not included.)
7. Connect the DC power supply to an AC outlet.
8. Rotate the handset hook.
9. Plug the handset cord into the handset and into the unit, and then hang up the handset.




CAUTION: Use only the ATLINKS USA, Inc. 5-2366 power supply that came with this unit. Using other adapters can seriously damage the unit.

SET UP

1. Adjust the ringer volume by pressing the VOLUME arrow buttons until you reach the desired setting.
2. Set the PULSE/TONE switch to TONE if you have Touch-Tone service, or to PULSE if you have Pulse (rotary) service.
3. Set the 12-hour display clock by pressing the SET button, and then the corresponding time (0455 for 4:55, for example).

DISPLAY

The display shows you information, such as the current time, the duration of a call, or the phone number you are currently dialing (the last 12 digits dialed appear in the display).




PULSE/TONE switch

Display item	Meaning
TONE	The TONE/PULSE switch is set to TONE.
TEMPTONE	The Temporary Tone feature is active.
LINE 1 DATA PORT	The Data Port switch is set to Line 1.
DATA PORT LINE 2	The Data Port switch is set to Line 2.
LOW	If flashing,—battery is low and needs to be changed. If not flashing — battery is dead or not installed.
n	Represents the pound key (#) in a number sequence.
A	Represents the asterisk key (*) in a number sequence.
P	Represents a Pause in a number sequence.
F	Represents the Flash key in a number sequence.
[number (1-16)]	A number in brackets indicates the upper memory location of a phone number.
[number (1-16) L]	A number followed by "L" in brackets indicates the lower memory location of a phone number.

ADJUSTING THE DISPLAY CONTRAST

To adjust the contrast level of the display:

1. Press STORE/IN.
2. Press the VOLUME arrows located at the bottom of the keypad to adjust the contrast (there are four setting from which to choose).
3. Press STORE/IN.



SPEAKERPHONE

For best speakerphone performance, avoid the following:

- Areas with high background noise. (The microphone might pick up these sounds and prevent the speakerphone from going into the receiving mode when you finish talking.)
- Surfaces affected by vibration.
- Recessed areas such as in a corner, under a cupboard, or next to a cabinet, which can generate an echo effect.

Note the following guidelines when you use the speakerphone:

- The speakerphone works similar to a two-way radio in that you can only listen or talk at one time.
- Stay reasonably close to the phone so that you can be clearly heard by the person to whom you are talking.
- The speakerphone indicator light is on when the speakerphone is in use.

ANSWERING AND PLACING CALLS

Because this phone has two lines, you must choose a line by pressing the corresponding button in order to place an outgoing call or to answer an incoming call.

USING THE HANDSET

The only difference between using the handset with this phone and other corded phones is that you must press a line number button after picking up the handset in order to access that line.

USING THE SPEAKERPHONE


To use the speakerphone feature, press a line button and the phone automatically goes into speakerphone mode.

PLACING A CALL

1. Press the line number (1 or 2).
2. Dial the phone number you want to call.
3. Press SPEAKER to hang up.

RECEIVING A CALL

1. Press the line number button next to the indicator that is flashing red to answer an incoming call.
2. Press SPEAKER to hang up the phone.



PLACING A CALL WHILE TALKING ON ANOTHER LINE

To place a call without hanging up on the first caller:


1. Press the HOLD button to put the first caller on hold.
2. Press the available line number button to get a dial tone.
3. Dial the phone number you want to call.

RECEIVING A CALL WHILE TALKING ON ANOTHER LINE

When you receive a call while you are talking on another line, you hear three short beeps to let you know there is a second incoming call. To answer an incoming call without hanging up on the first caller:

1. Press the HOLD button to put the first caller on hold.
2. Press the line number button next to flashing red indicator to answer that call.

If you want to hang up on the first caller, just push the line button that is flashing red to answer that line.



NOTE: You always need to put the first caller on hold before answering a second call, or you will hang up on the first caller.


SWITCHING BETWEEN SPEAKER AND HANDSET

You can switch between speakerphone and handset after dialing a number, or anytime during a conversation.

- **Speaker to Handset** — Pick up the handset.
- **Handset to Speaker** — Press SPEAKER; then hang up the handset.

ADJUSTING HANDSET AND SPEAKER VOLUMES

The volume controls for the handset and speaker are separate, so you can adjust one without affecting the other. Use the VOLUME arrows at the bottom of the keypad to adjust the handset volume while using the handset, or the speaker volume while using the speakerphone.



TIP: To return to the default volume settings, press both volume arrows at the same time.

TELEPHONE BASICS

You can use the telephone by speaking and listening through the handset, or by using the Speakerphone feature.

LINE STATUS INDICATORS

This two-line phone is designed for use at multiple stations, and the color of the line status indicator tells you what is happening on each line.


When the Indicator Light Is	It Means
Off	The line is not in use.
Red	Someone else is using the line.
Flashing Red	Incoming call on the line.
Green	You are using that line.
Flashing green	You placed that line on hold.

REDIAL

Redial the last number you called by pressing the REDIAL button after you get a dial tone.

If you get a busy signal, you can press REDIAL again without hanging up to save some time in redialing the number. (See the following section regarding the Busy Redial feature to learn how to make the phone do the dialing for you).

NOTE: The Redial feature holds in memory the last numbers that you pressed. If you pressed any numbers after dialing the phone number you last called (for example, when accessing a voice-menu system) those numbers are dialed.



TIP: You can view the last number you dialed by pressing REDIAL while the phone is on the hook.


BUSY REDIAL

When you call and get a busy signal, press the BUSY REDIAL button and hang up the handset if you are using it. The phone automatically redials every 30 seconds (up to 10 times) while you do something else.

When it redials and does not get a busy signal, the phone beeps to let you know that your call has gone through. Then, you can pick up the handset or press SPEAKER to talk.

Make note of the following guidelines when using Busy Redial:

- While dialing the number, the phone line is in use; but during the pause time between redials, the line is open for any extension to use.
- If someone picks up an extension phone or a call comes in on the same line, Busy Redial is automatically canceled.
- If you don't pick up within 60 seconds after hearing the beeps (indicating that your call has gone through) the phone automatically hangs up.



BUSY REDIAL
button

SPEAKER
button

HOLD

Use the HOLD button to interrupt a phone conversation without hanging up; then resume the conversation on the same phone or an extension.

1. Press HOLD to place a line on hold (the line indicator flashes green to show you it's on hold).
2. Press the line button to resume the conversation.

CONFERENCE CALLS


You can use the Conference Call feature when you have callers on both lines, and want to have a three-way conversation.

To initiate a conference call:

1. Call the first party.
2. Place first party on hold.
3. Call the second party on the other line.
4. Press CONF.

To end a conference call:

- To disconnect both parties—Hang up
- To disconnect one party—Press the line button of the party to whom you want to continue speaking.
- To put both parties on hold—Press HOLD.
- To speak to one party individually—Press HOLD; then press the line number of the party to whom you want to speak (the second party remains on hold).



MUTE

The MUTE button deactivates the microphone for both the speakerphone and the handset, so that anything you say cannot be heard by the caller on the other end of the line.

- Press MUTE to mute the microphone — the indicator turns on.
- Press MUTE again to continue the phone conversation — the indicator turns off.
- Picking up the handset while the speakerphone is muted automatically turns off the mute function.

Do Not Disturb

Press the MUTE button while the phone is on the hook to mute the ringer sound on both lines. The ringer remains muted for a set amount of time (that you can program) or until you use the phone again. The MUTE button indicator blinks while Do Not Disturb is on. Do Not Disturb is programmable. See "Appendix A: Customizing Features."

FLASH

Press the FLASH button instead of pressing the hook switch to activate customer calling services such as call waiting or call transfer, which are provided by your local phone company.



FLASH button


MUTE button

TEMPORARY TONE

If you have Pulse (rotary) service, and want to access customer calling services that require Tone dialing (such as getting information from a local bank), you can use this feature.

1. Press the TONE button (*) after you have connected to the customer calling service to enable Tone dialing.
 2. When you hang up, the phone automatically resumes Pulse dialing.

TIP: Temporary Tone can also be used while storing numbers in memory by pressing TONE at the necessary point in storage sequence.



TIMER

Whenever you make a call, the elapsed time appears in the display to show you the duration of the call. You can use the **TIMER** button to:

- Reset the timer for the active line during a call.
 - Review the total elapsed time of the last call for each line.
 - Press **TIMER** once for call duration on Line 1.
 - Press **TIMER** twice for call duration on Line 2.
 - Press **TIMER** a third time to go back to the clock.

TIP: You can also use the Timer while not using the phone itself.

MEMO

Use the Memo feature even while you are talking on the phone to temporarily store a phone number for later use. After the number is temporarily stored, you can view it, dial it, or place it in long-term memory storage.


STORING A MEMO NUMBER

Press the MEMO button once to display its contents; then you can:

- Dial a number and press MEMO to replace the existing number.
- Press MEMO a second time to turn off the Memo display.

DIALING A MEMO NUMBER

1. Get a dial tone.
2. Press MEMO.
3. Press REDIAL.



MEMO button

REDIAL button

MEMORY

Each of the 16 memory buttons on the phone contains an upper and lower memory location. The lower memory is accessed by pressing the LOWER button located on the Memory Directory.

You can store numbers with the phone off the hook or on the hook.


Note that if no keys are pressed for 15 seconds, the Memory feature automatically turns off.

Be careful when you store numbers with the phone off the hook, because if you don't follow the correct procedures, you might actually call someone instead of storing their number in memory.

STORING A NUMBER IN UPPER MEMORY

You can store 16 numbers in upper memory by following these steps:

1. Press the STORE/IN button (the STORE/IN indicator turns on).
2. Dial the number to be stored.
3. Press the STORE/IN button again (the STORE/IN indicator blinks)
4. Press a Memory Location button to store the number.
5. Record whose phone number it is on the memory directory (located under the plastic cover on the front of the unit).



TIP: If you make a mistake while entering a number into memory, wait 15 seconds for the feature to turn off, or press STORE/IN twice.

STORING A NUMBER IN LOWER MEMORY


You can store another 16 numbers in lower memory:

1. Press the STORE/IN button (the STORE/IN indicator turns on).
2. Dial the number to be stored.
3. Press the STORE/IN button again (the STORE/IN indicator blinks).
4. Press the LOWER button followed by a Memory Location button to store the number in that button's lower memory.
5. Record whose phone number it is on the memory directory located under the plastic cover on the front of the unit.

INSERTING A PAUSE IN THE DIALING SEQUENCE

Press the PAUSE button to insert a delay in the dialing sequence of a stored telephone number when a pause is needed to wait for a dial tone (for example after you dial 9 for an outside line, or to wait for a computer access tone). Each pause counts as 1 digit in the dialing sequence.

RELATED INFO: By default, the pause waits for a tone signal before it enables the next number to be dialed. However, you can program the amount of time for the pause to be from 1-9 seconds. See "Pause Duration."



STORING THE LAST NUMBER DIALED

Store the last number you dialed by pressing REDIAL instead of entering a number in step 2 of the procedure for either upper or lower memory.

STORING A MEMO NUMBER

Permanently store the last number you placed in memo storage by pressing **MEMO** instead of entering a number in step 2 of the procedure for either upper or lower memory.


VIEWING A STORED NUMBER

You can view a number stored in memory without acting upon it:

- **On the hook** — Press the memory location button.
 - **Off the hook** — Press the MEMO button; then press the memory location.

CHANGING A STORED NUMBER

To change a stored number, you replace it with a different number using the procedure for storing a number. Just make sure that you update your memory directory when you make changes.



CLEARING A STORED NUMBER


To clear a stored number, just skip step 2 of the storing procedure (in other words, don't enter a phone number).

DIALING A STORED NUMBER

Dial numbers from memory when using the handset or speakerphone.

When you get a dial tone, press the Memory Location button you want to dial for upper memory numbers, or press LOWER and then the Memory Location button for numbers in lower memory.

IMPORTANT: If you make test calls to emergency numbers, remain on the line and explain the reason for the call to the dispatcher. Also, make these calls in off-peak hours, such as early morning or late evening.



DIALING LONGER NUMBERS

FROM MEMORY

With 32 memory locations available, you might want to store frequently used calling card numbers, or access codes for frequently used voice menu services such as a local bank's information line. Then, you can use the Chain or Link dialing feature to quickly dial those numbers.

The following examples assume that you have already stored the access code number in one memory location, and the security/personal code in another.

CHAIN DIALING

Follow these steps to chain dial the numbers you stored:


1. Press SPEAKER or pick up the handset.
2. Press the access code memory location.
3. Dial the phone number (or press the number's memory location button).
4. Press the security/personal code memory location.

LINK DIALING

Having stored the necessary numbers in separate memory locations, follow these steps to store a link dial number:

1. Press STORE/IN.
2. Press the access code's memory location button.
3. Press PAUSE.
4. Dial the phone number (or press the number's memory location button).
5. Press PAUSE.
6. Press the security/personal code's memory location button.
7. Press STORE/IN, followed by the memory location in which you want to store the linked number.

To dial the linked number, press the memory location button in which you stored the linked phone numbers.



DATA PORT

NOTE: The DATA PORT jack should NOT be used to connect the second line if you have two lines coming from separate wall jacks. See "Installation Options" on page 4 for details on hooking up this type of system.

This phone is equipped with a DATA PORT jack for you to connect an auxiliary phone device, such as a fax machine, computer modem, or an answering machine.


The DATA PORT switch on the right side of the phone controls the DATA PORT function by enabling you to choose the line that the DATA PORT uses, or to turn it off completely.

You can use the DATA PORT to hook up your fax machine, for example, and then set the DATA PORT switch to Line 1 in order to receive faxes on the phone number for Line 1.

In the event that you are talking to someone on Line 1 and want that person to fax something to you, change the DATA PORT switch on the right side of the phone to Line 2, and give the person the phone number for Line 2. Your fax machine now can receive calls on Line 2.

TIP: The display shows you which line the DATA PORT is currently using. If the DATA PORT switch is set to off, it doesn't appear in the display.

IMPORTANT: Be sure to switch the fax machine back to the normal line when you are done because outside callers who do not know that you have switched lines will not be able to reach your fax machine if they dial the Line 1 number.



APPENDIX A: CUSTOMIZING FEATURES

This section tells you how to customize features to your particular telephone environment.

RING PATTERNS AND RINGER OFF

You can change the ringing pattern for one line so that you can tell which line is ringing without having to look at the line indicators. Furthermore, the ringing pattern for the line that you change takes priority when you receive incoming calls on both lines at the same time.

To change the ringing pattern for one of the lines, follow these steps with the phone on the hook:


1. Press STORE/IN.
2. Press either 2, 3, or 4 on the number keypad to choose a new ring (option 1 is the default).
 - Press 0 to turn off ringer.
3. Press STORE/IN and then press the line button to which you want to assign the new ringing pattern.

CHECKING THE RINGER SETTINGS

Check the setting of each ringer (on, off or priority) by pressing STORE/IN when the phone is on the hook:

- If ringer is off — No line indicator
- If ringer is on — Line indicator is red
- If ringer is on and line is priority — Line indicator is green

STORE/IN button



FLASH DURATION

You can change the duration of the FLASH button in order to match your local custom calling services if you are having trouble when using the default setting of 600 milliseconds.

The time can be set from 100 - 900 milliseconds (in increments of 100 milliseconds):

1. Press STORE/IN.
2. Press a number on the keypad 1-9 (representing 100 ms each). To set to the default, press 0.
3. Press STORE/IN and then press the FLASH button.


PAUSE DURATION

The default setting for the PAUSE button is auto tone, which pauses until there is a dial tone. However, you may need to change the duration of the PAUSE button in order to match the amount of time needed to complete chain or link dialing.

The delay can be set from 1 - 9 seconds (in 1 second increments):

1. Press STORE/IN.
2. Press a number key to choose the seconds (1-9, auto tone is 0).
3. Press STORE/IN and then press the PAUSE button.

TIP: You might have to experiment in order to get the exact timing for access to a particular service; thus it may be easier to use chain dialing and wait for each access tone before pressing the next memory location button.



BUSY REDIAL DELAY

You can change the delay between redial when using the Busy Redial feature from 0 to 90 seconds (in 10 second increments).


1. Press STORE/IN.
2. Press a number key to choose the number of seconds (1-9 representing 10-90 seconds).
3. Press STORE/IN and then press the BUSY REDIAL button.

DO NOT DISTURB

Press the MUTE button while the phone is on-hook to mute the ringer sound for both lines. The ringer remains muted for a set amount of time (that you can program) or until you place or receive a call again.

To program the amount of time the ringer is muted:

1. Press STORE/IN.
- The status of the Do Not Disturb feature is displayed: **dnd off** or **dnd**.
2. Press a number key to choose the number of hours the ringer is muted 1 for one hour, up to nine hours.
 - Press 0 to disable Do Not Disturb feature.
 3. Press STORE/IN and then press the MUTE button.



APPENDIX B: TROUBLESHOOTING GUIDE

<i>Problem</i>	<i>Solution</i>
No dial tone when you pick up handset	<ul style="list-style-type: none">• You must press a line button to get a dial tone.
No dial tone when you press a line button	<ul style="list-style-type: none">• Make sure AC power is plugged in correctly.• Check hook switch. Does it pop up when handset is picked up?• Make sure phone line cord is connected.
Can't hear other party	<ul style="list-style-type: none">• Check handset or speaker volume.
Can't be heard by other party	<ul style="list-style-type: none">• Make sure handset cord is securely plugged in.• Make sure phone cord is securely plugged in.• Make sure MUTE indicator is off.
Will not dial.	<ul style="list-style-type: none">• Make sure TONE/PULSE is set to correct position.
Phone doesn't ring	<ul style="list-style-type: none">• Check RINGER VOLUME.• Make sure ringer is turned on.• Make sure Do Not Disturb feature is off.• Could have too many phones on one line. (See FCC registration information regarding REN)
Low handset or speaker volume	<ul style="list-style-type: none">• Check the volume settings .
Line indicator lights but phone doesn't ring.	<ul style="list-style-type: none">• Is ringer off? Is Do Not Disturb feature active?
Telephone continues to ring after handset is picked up.	<ul style="list-style-type: none">• You must press the line number to answer a call.
LOW Battery Symbol appears LOW	<ul style="list-style-type: none">• If flashing,—battery is low and needs to be changed.• If not flashing — battery is dead or not installed.
Memory dialing	<ul style="list-style-type: none">• Make sure you entered numbers correctly.
Busy Redial doesn't redial correctly	<ul style="list-style-type: none">• Make sure that you have a pause inserted if necessary

GENERAL PRODUCT CARE

To keep your telephone working and looking good, follow these few simple guidelines:

- Avoid putting telephone near heating appliances and devices that generate electrical noise. (i.e., motors, fluorescent lamps.)
- Telephone should not be exposed to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset and other rough treatment to the phone.
- Clean telephone with a soft cloth. (Remember to first unplug the phone from the wall outlet.)
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder, as this can damage the finish.
- Retain the original packaging for future use.

SERVICE

FCC requires this product to be serviced only by the manufacturer or its authorized service agents. In accordance with FCC requirements, changes or modifications not expressly approved by ATLINKS USA, Inc. could void the user's authority to operate this product. For instructions on how to obtain service, call Consumer Information, 1-800-448-0329.

Or refer inquiries to:

ATLINKS USA, Inc.

Manager, Consumer Relations

P O Box 1976

Indianapolis, IN 46206

Attach your sales receipt to the booklet for future reference or jot down the date this product was purchased or received as a gift. This information will be valuable if service should be required during the warranty period.

Purchase date _____ Name of store _____

INDEX

A

- Adjusting Handset and Speaker Volumes 12
- Adjusting the Display Contrast 9
- Answering and Placing Calls 10
- Appendix A: Customizing Features 25
- Appendix B: Troubleshooting Guide 28

B

- Battery Backup 5
- Battery Installation 5
- Before You Begin 4
- Busy Redial 14
- Busy Redial Delay 27

C

- Chain Dialing 23
- Changing a Stored Number 21
- Checking the Ringer Settings 25
- Clearing a Stored Number 22
- Conference Calls 15

D

- Data Port 24
- Desktop Installation 6
- Dialing a Stored Number 22
- Dialing Longer Numbers from Memory 22
- Display 8
- Do Not Disturb 16, 27

F

- FCC Registration Information 2
- Flash 16
- Flash Duration 26

G

- General Product Care 29

H

- Hearing Aid Compatibility 2
- Hold 15

I

- Inserting a Pause in the Dialing Sequence 20
- Installation 6
- Installation Options 4
- Interference Information 2
- Introduction 3

L

- Limited Warranty 32
- Line Status Indicators 13
- Link Dialing 23

M

- Memo 18
- Memory 19
- Modular Jack Requirements 4
- Mute 16

P

- Parts Checklist 4
- Pause Duration 26
- Phone Cord Wrap 6

R

Redial 13
Ring Patterns and Ringer Off 25

S

Service 29
Set Up 8
Speakerphone 9
Storing a Memo Number 21
Storing a Number in Lower
Memory 20
Storing a Number in Upper
Memory 19
Storing the Last Number Dialed 21
Switching between Speaker and
Handset 12

T

Telephone Basics 13
Temporary Tone 17
Timer 17
Two Lines on a Singular Modular
Jack 4
Two Lines on Separate Modular
Jacks 4

U

Using the Handset 10
Using the Speakerphone 10

V

Viewing a Stored Number 21

W

Wall Mount Installation 7

LIMITED WARRANTY

What your warranty covers:

- Defects in materials or workmanship.

For how long after your purchase:

- One year, from date of purchase.

(The warranty period for rental units begins with the first rental or 45 days from date of shipment to the rental firm, whichever comes first.)

What we will do:

- Provide you with a new or, at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

How you get service:

- Properly pack your unit. Include any cables, etc., which were originally provided with the product. We recommend using the original carton and packing materials.
- "Proof of purchase in the form of a bill of sale or received invoice which is evidence that the product is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service." For rental firms, proof of first rental is also required. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

ATLINKS USA, Inc.
c/o Thomson multimedia Inc.
11721 B Alameda Ave.
Socorro, Texas 79927

- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- Insure your shipment for loss or damage. ATLINKS accepts no liability in case of damage or loss.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What your warranty does not cover:

- Customer instruction. (Your Owner's Manual provides information regarding operating instructions and user controls. Any additional information, should be obtained from your dealer.)
- Installation and setup service adjustments.
- Batteries.
- Damage from misuse or neglect.
- Products which have been modified or incorporated into other products.
- Products purchased or serviced outside the USA.
- Acts of nature, such as but not limited to lightning damage.

Product Registration:

- Please complete and mail the Product Registration Card packed with your unit. It will make it easier to contact you should it ever be necessary. The return of the card is not required for warranty coverage.

Limitation of Warranty:

- THE WARRANTY STATED ABOVE IS THE ONLY WARRANTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED (INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) ARE HEREBY DISCLAIMED. NO VERBAL OR WRITTEN INFORMATION GIVEN BY ATLINKS USA, INC., ITS AGENTS, OR EMPLOYEES SHALL CREATE A GUARANTY OR IN ANY WAY INCREASE THE SCOPE OF THIS WARRANTY.
- REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. ATLINKS USA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. THIS DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITED WARRANTY ARE GOVERNED BY THE LAWS OF THE STATE OF INDIANA. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE APPLICABLE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE.

How state law relates to this warranty:

- Some states do not allow the exclusion nor limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts so the above limitations or exclusions may not apply to you.
- This warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights that vary from state to state.

If you purchased your product outside the USA:

- This warranty does not apply. Contact your dealer for warranty information.

29438



Teléfono Empresarial de Dos Líneas Guía del Usuario



Creamos cosas buenas para la vida.

INFORMACIÓN DEL REGISTRO A LA FCC

Su equipo telefónico de la ha sido registrado con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y está en acuerdo con las Partes 15 y 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

1 Notificación a la Compañía Telefónica Local

Al fondo de este equipo Ud. hallará un rótulo indicando, entre otra información, el número de la Registración con la FCC y el Número del Equivalente Timbre (REN) para este equipo. Ud. deberá, a petición, proveer esta información a su compañía telefónica.

El REN es útil para determinar el número total de artefactos que Ud. puede conectar a su línea telefónica, todavía asegurando que todos estos artefactos sonarán cuando se llame su número telefónico. En la mayoría de las áreas (pero no en todas), el total de los números REN de todos los artefactos conectados a una línea no debe exceder 5. Para estar seguro del número total de artefactos que Ud. pueda conectar a su línea (determinado por el REN), Ud. deberá ponerse en contacto con su compañía telefónica local.

NOTAS:

- No se puede usar este equipo con un teléfono de previo pago proveído por la compañía telefónica.
- Las líneas compartidas son sujetas a las tarifas del estado, y por eso, es posible que Ud. no pueda usar su propio equipo telefónico si Ud. estuviera compartiendo la misma línea telefónica con otros abonados.
- Se debe notificar la compañía telefónica cuando se desconecte permanentemente su teléfono de la línea.

2 Derechos de la Compañía Telefónica

Si su equipo causase algún problema en su línea que pudiera dañar la red telefónica, la compañía telefónica siempre que sea posible le avisará de la posible interrupción temporal de su servicio. En caso que la compañía no pudiera avisarle de antemano y hubiera necesidad de tomar tal acción, la compañía telefónica podrá interrumpir su servicio inmediatamente. En caso de tal interrupción telefónica temporal la compañía debe : (1) darle aviso al momento de tal interrupción temporal de servicio, (2) concederle a Ud. la oportunidad de corregir la situación, (3) informarle a Ud. de sus derechos de presentar una queja a la Comisión de acuerdo con los procedimientos dictados en la Subparte E de la Parte 68 de las Regulaciones y Reglas de la FCC.

La compañía telefónica puede hacer los cambios en sus instalaciones de comunicación, en equipos, en sus funcionamientos o procedimientos que digne necesarios para el manejo de sus negocios y que no sean incompatibles con las Reglas y Regulaciones de la FCC. Si estos cambios pudieran alterar el uso o el funcionamiento de su equipo telefónico, la compañía telefónica deberá darle aviso adecuado en escrito para que Ud. goce de un servicio ininterrumpido.

INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS

Este artefacto cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento es sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar interferencia dañosa, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un artefacto digital de la Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra una interferencia dañosa que pueda existir en una instalación doméstica.

Este equipo genera, usa y puede radiar la energía de frecuencia de una radio y, si no fuera instalado y usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañosa a las transmisiones radiales. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

Si este equipo causa en efecto una interferencia dañosa a la recepción de la radio o de la televisión, lo cual puede ser determinado apagando y prendiendo el equipo, le animamos a Ud. de tratar de corregir la interferencia por medio de una (o más) de las sugerencias siguientes:

- Cambie la posición o la ubicación de la antena (quiere decir la antena de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia).
- Cambie la posición o cambie la ubicación y aumente la distancia entre el equipo de telecomunicaciones y la antena receptora de la radio o de la televisión que está recibiendo la interferencia.
- Conecte el equipo de telecomunicaciones a una toma en un circuito diferente del circuito al cual la antena receptora esté conectada.

Si estas medidas no eliminan la interferencia, favor de consultar a su distribuidor o a un técnico de radio/televisión experto por otras sugerencias. También, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha preparado un folleto muy útil, "How To Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems" ("Como Identificar y Resolver Problemas de Interferencia de Radio/Televisión"). Este folleto se puede obtener del U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. Favor de especificar el número 004-000-00345-4 cuando haga su pedido.

COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS

Se juzga que este teléfono es compatible con audífonos, en base a las normas de la FCC.

El número de la FCC está ubicado en el fondo de la base
El numero REN esta ubicado en el fondo de la base

INTRODUCCIÓN

Su teléfono con altavoz de dos líneas está diseñado para satisfacer sus necesidades empresariales en su casa o en un ambiente de trabajo.

Porque su tiempo es valioso y nosotros sabemos que usted quiere usar su teléfono y no leer acerca de él, este manual le presenta la información para la instalación y uso básico en el frente, y discute las funciones avanzadas más tarde en el libro.

TABLE DE CONTENIDO

INFORMACIÓN DEL REGISTRO A LA FCC	2
INFORMACIÓN DE INTERFERENCIAS	2
COMPATIBILIDAD CON AUDÍFONOS	2
INTRODUCCIÓN	3
ANTES DE COMENZAR	4
LISTA DE PARTES	4
REQUERIMIENTOS PARA ENCHUFE MODULAR	4
OPCIONES PARA LA INSTALACIÓN	4
Dos Líneas en un Enchufe Modular	
Sencillo	4
Dos Líneas en Contactos Modulares Separados	4
RESPALDO PARA LA BATERÍA	5
Instalación de la Batería	5
INSTALACIÓN	6
Instalación sobre Superficie Plana	6
Para Guardar el Cable Telefónico	6
Instalación sobre Pared	7
PROGRAMACIÓN	8
PANTALLA	8
Para Ajustar el Contraste de la Pantalla	9
ALTAZOZ	9
PARA CONTESTAR Y HACER LLAMADAS	10
Para Usar el Auricular	10
Para Usar el Altavoz	10
Para Hacer una Llamada	10
Para Recibir una Llamada	10
Para Hacer una Llamada Mientras Está Hablando por Otra Línea	11
Para Recibir una Llamada Mientras Habla por Otra Línea	11
Para Alternar entre Altavoz y Auricular	12
Para Ajustar el Volumen del Auricular y el Altavoz	12
FUNCIONES BÁSICAS DEL TELÉFONO	13
Indicadores del Estado de las Líneas	13
Para Volver a Marcar	13
Para Volver a Marcar un Número Ocupado ("Busy Redial")	14
EN ESPERA ("HOLD")	15
LLAMADAS EN CONFERENCIA	15
ENMUDECEDOR ("MUTE")	16
Función de "No Molestar" ("Do Not Disturb")	16
BOTÓN DE "FLASH"	16
TONO TEMPORARIO	17
TEMPORIZADOR ("TIMER")	17
MEMORÁNDUM ("MEMO")	18
Para Almacenar un Número de Memo	18
Para Marcar el Número Memo	18
MEMORIA	19
Para Almacenar un Número en la Memoria Alta	19
Para Almacenar un Número en la Memoria Baja	20
Para Introducir una Pausa en la Secuencia para Marcar	20
Para Almacenar el Último Número Marcado	21
Para Almacenar un Número de Memo	21
Para Ver un Número Almacenado	21
Para Cambiar un Número Almacenado	21
Para Eliminar un Número Almacenado	22
Para Marcar un Número Almacenado	22
Para Marcar Números más Largos desde la Memoria	22
Para Marcar en Cadena	23
Para Marcar un Número Enlazado	23
TERMINAL DE DATOS ("DATA PORT")	24
APÉNDICE A: FUNCIONES ESPECIALES	25
Patrones de Timbrado y Timbre Apagado	25
Para Verificar la Nueva Programación	25
Duración del Botón "FLASH"	26
Duración de la Pausa	26
Retraso para Volver a Marcar un Número Ocupado ("Busy Redial")	27
No Molestar ("Do Not Disturb")	27
APÉNDICE B: GUÍA PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	28
CUIDADO Y MANTENIMIENTO	29
CÓMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	29
ÍNDICE	30
GARANTÍA LIMITADA	32


ADVERTENCIA: PARA PREVENIR
EL RIESGO DE UNFUEGO O DE UNA
SACUDIDA ELECTRICA, NO EXPONGA
ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA
HUMEDAD.



ANTES DE COMENZAR

LISTA DE PARTES


Asegúrese de que su empaque contenga los artículos ilustrados a continuación:




Base




Auricular



Cable de corriente DC para la base



Cable del auricular



Placa para montaje




Cable de línea telefónica

REQUERIMIENTOS PARA ENCHUFE MODULAR

Un enchufe modular USOC: se requiere un enchufe RJ11C o RJ14C.

La instalación de este teléfono en lugares con enchufes de 4 dientes o contactos con conexión alámbrica, requiere convertidores adicionales (no incluidos). El comerciante a quien usted le compró este sistema, o un vendedor en una tienda de accesorios para teléfonos le pueden recomendar el convertidor más adecuado.




OPCIONES PARA LA INSTALACIÓN

A pesar de que usted puede usar su teléfono empresarial de 2 líneas con una línea telefónica sencilla, está diseñado con un sistema de dos líneas en mente. Los siguientes diagramas muestran los dos sistemas posibles:

DOS LÍNEAS EN UN ENCHUFE MODULAR

SENCILLO


Los sistemas telefónicos de dos líneas más comunes usan un contacto modular sencillo RJ14 que contiene las dos líneas.



DOS LÍNEAS EN CONTACTOS

MODULARES SEPARADOS

Es posible que cada línea tenga su propio contacto modular RJ11, lo cual significa que usted necesitará un acoplador de dos líneas para poder usar ambas líneas en este teléfono. Verifique con su vendedor de teléfonos local para poder conseguir un acoplador de dos líneas.




RESPALDO PARA LA BATERÍA

La instalación de una batería opcional de 9V le permite al teléfono funcionar normalmente en caso de pérdida de corriente. Sin el respaldo para la batería:

- El teléfono no podrá operar para recibir llamadas entrantes.
- Usted debe utilizar el auricular; el teléfono automáticamente revierte a la Línea 1.


Con o sin el respaldo para la batería, los números telefónicos almacenados en la memoria no se pierden durante un corte de corriente.

NOTA: Para poder aprovechar al máximo la operación de la batería, le recomendamos que utilice el auricular en lugar del altavoz durante un corte de corriente.



INSTALACIÓN DE LA BATERÍA


1. Quite la placa de la base oprimiendo las lengüetas y levantando la placa de la base.
2. Afloje el tornillo en la puerta del compartimento de la batería y abra la puerta.
3. Introduzca la batería como se muestra en el diagrama dentro del compartimento de la batería.
4. Cierre la puerta del compartimento de la batería, apriete el tornillo, y después vuelva a colocar la placa de la base.



INFORMACION: Si la batería no ha sido instalada o está completamente desgastada, el símbolo de batería baja ("LOW") aparecerá en la pantalla. Si la batería está débil y necesita ser reemplazada, el símbolo en la pantalla parpadea.

INSTALACIÓN

Su teléfono de dos líneas puede ser colocado en una superficie plana como una mesa o escritorio, o puede ser montado en la pared.




INSTALACIÓN SOBRE SUPERFICIE PLANA

1. Conecte el cable de línea telefónica en un contacto modular (RJ11 o RJ14) y en el contacto marcado "PHONE LINE" en la parte trasera del aparato.
2. Conecte el cable de corriente en el contacto marcado "POWER 9V DC" en la parte trasera del aparato, y enhébrelo a través del gancho de tensión, y después conecte el adaptador en un enchufe de corriente AC.
3. Conecte el cable del auricular en el auricular, y en el enchufe telefónico al costado izquierdo del aparato.

PARA GUARDAR EL CABLE TELEFÓNICO



Quite la placa para montaje y enrede el excedente del cable telefónico alrededor de los ganchos para que no estorbe; vuelva a colocar la placa para montaje.



CUIDADO: Utilice únicamente el cable de corriente ATLINKS USA, Inc. 5-2366 que vino incluido con este aparato. El uso de otros adaptadores puede dañar seriamente el aparato.

INSTALACIÓN SOBRE PARED

1. Quite la placa para montaje de la parte trasera, oprimiendo las lengüetas localizadas en la parte de arriba y después levantando la placa.
2. Conecte el cable de línea telefónico en el enchufe en la parte trasera del aparato, enrede el excedente del cable telefónico en la parte de abajo de la base y después enhebre el cable a través de la parte de abajo de la placa para montaje.
3. Conecte el cable de corriente en el enchufe marcado "POWER 9V DC" en la parte trasera del aparato, y después enhebre el cable a través de la parte de abajo de la placa para montaje.
4. Cambie la dirección de la placa para montaje y vuelva a colocarla poniendo las lengüetas dentro de las ranuras, primero en la parte superior del aparato, y después empujando las lengüetas en la parte de abajo a que entren en su sitio.
5. Conecte el cable de línea telefónico al enchufe modular de pared.
6. Deslice los agujeros para montaje sobre los postes en la placa de pared y deslice el aparato firmemente hacia abajo a que entre en su sitio. (Placa para montaje no incluida).
7. Conecte la fuente de alimentación de CC a un enchufe de corriente AC.
8. Gire el gancho del auricular.
9. Conecte el cable del auricular al auricular y al aparato, y después cuelgue el auricular.





CUIDADO: Utilice únicamente el cable de corriente ATLINKS USA, Inc. 5-2366 que vino incluido con este aparato. El uso de otros adaptadores puede dañar seriamente el aparato.

PROGRAMACIÓN

1. Ajuste el volumen del timbre oprimiendo los botones de volumen ("VOLUME") con las flechas, hasta alcanzar el nivel de volumen deseado.
2. Coloque el selector para marcar por tono o pulso ("TONE/PULSE") en "TONE" si usted tiene servicio de marcado por teclas ("Touch-Tone") o en "PULSE" si usted tiene servicio de pulso (rotatorio).
3. Programe la pantalla del reloj de 12 horas, oprimiendo el botón "SET", y después la hora correspondiente (por ejemplo, 0455 para las 4:55).

PANTALLA

La pantalla muestra información, como la hora actual, la duración de una llamada, o el número telefónico que se está marcando actualmente (los últimos 12 dígitos aparecen en la pantalla).



Selector de tono/pulso ("TONE/PULSE")

Indicación en la Pantalla Significado


TONE	El selector de "TONE/PULSE" está programado para "TONE".
TEMPTONE	La función de tono temporario está activada.
LINE 1 DATA PORT	El selector de Terminal de Datos (Data Port) está programado para Línea 1.
DATA PORT LINE 2	El selector de Terminal de Datos (Data Port) está programado para Línea 2.
LOW	Si parpadea, la batería está baja y necesita ser reemplazada.
n	Si no parpadea, la batería está muerta o no instalada.
A	Representa la tecla "#" en una secuencia de números.
P	Representa la tecla de asterisco (*) en una secuencia de números.
F	Representa la tecla de "FLASH" en una secuencia de números.
[número (1-16)]	Un número entre paréntesis indica la localización del número en la memoria alta.
[número (1-16) L]	Un número entre paréntesis seguido por la letra "L" indica la localización del número en la memoria baja.

PARA AJUSTAR EL CONTRASTE DE LA PANTALLA

Para ajustar el nivel de contraste de la pantalla:

1. Oprima el botón “STORE/IN.”
2. Para ajustar el contraste, oprima los botones con las flechas para volumen (“VOLUME”) localizadas en la parte de abajo del teclado (hay cuatro niveles a escoger).
3. Oprima el botón “STORE/IN.”

Botón “STORE/IN”



Botones con flechas para volumen (“VOLUME”’)

ALTAZOZ

Para el mejor funcionamiento del altavoz, evite lo siguiente:

- Areas con mucho ruido de fondo. (El micrófono puede recoger estos ruidos y evitar que el altavoz pase a la función de recibir cuando usted termina de hablar).
- Superficies afectadas por vibración.
- Areas remetidas, como en una esquina, abajo de una alacena, junto a un gabinete, que pudieran generar un eco.

Siga las siguientes pautas cuando usted use el altavoz:

- El altavoz funciona de manera similar a un radio bi-direccional en cuanto a que usted puede únicamente hablar o escuchar a la vez.
- Manténgase razonablemente cerca del teléfono para que pueda ser escuchado claramente por la persona con quien usted está hablando.
- La luz del indicador del altavoz se ilumina cuando se usa el altavoz.

PARA CONTESTAR Y HACER LLAMADAS

Debido a que este teléfono es de dos líneas, usted debe escoger una línea oprimiendo el botón correspondiente de esa línea para poder hacer una llamada, o contestar una llamada entrante.

PARA USAR EL AURICULAR

La única diferencia entre usar el auricular con este teléfono y otros teléfonos alámbricos es que usted debe oprimir uno de los botones para obtener línea después de levantar el auricular para poder tener acceso a esa línea.


PARA USAR EL ALTAVOZ

Para usar la función del altavoz, oprima uno de los botones para tener línea y el teléfono automáticamente revierte a la modalidad de altavoz.

PARA HACER UNA LLAMADA

1. Oprima el número de la línea (1 o 2).
2. Marque el número telefónico al que usted quiere llamar.
3. Oprima el botón “SPEAKER” para colgar.

Botones de líneas



Botón para altavoz (“SPEAKER”)

PARA RECIBIR UNA LLAMADA

1. Oprima el botón del número de la línea junto al indicador que está parpadeando en rojo para poder contestar la llamada entrante.
2. Oprima el botón “SPEAKER” para colgar.

PARA HACER UNA LLAMADA MIENTRAS ESTÁ HABLANDO POR OTRA LÍNEA

Para hacer una llamada sin colgar con la primera persona con la que estaba hablando:

1. Oprima el botón “HOLD” para poner en espera a la primera persona.
2. Oprima el botón con el número de la línea disponible para obtener tono de marcar.
3. Marque el número al que quiere llamar.


PARA RECIBIR UNA LLAMADA MIENTRAS HABLA POR OTRA LÍNEA

Cuando usted recibe una llamada mientras está hablando por la otra línea, usted escucha tres tonos cortos para hacerle saber que hay una segunda llamada entrante. Para contestar una llamada entrante sin colgar con la primera persona con la que estaba hablando:

1. Oprima el botón “HOLD” para poner en espera a la primera persona.
2. Oprima el botón del número de la línea junto al indicador que está parpadeando en rojo para poder contestar esa llamada.

Si usted quiere colgar con la primera persona, únicamente oprima el botón de la línea que está parpadeando en rojo para contestar esa línea.

Botones de líneas



Botón para espera (“HOLD”)

NOTA: Usted siempre tiene que poner en espera a la primera persona con la que estaba hablando antes de contestar la segunda llamada, o colgará el teléfono con la primera persona.


PARA ALTERNAR ENTRE ALTAZOZ Y AURICULAR

Usted puede alternar entre altavoz y auricular después de marcar un número, o en cualquier momento durante una conversación.

- **De Altavoz a Auricular** — Levante el auricular.
- **De Auricular a Altavoz** — Oprima el botón "SPEAKER", y después cuelgue el auricular.

PARA AJUSTAR EL VOLUMEN DEL AURICULAR Y EL ALTAZOZ

Los controles de volumen para el auricular el altavoz están separados para que usted pueda ajustar el volumen de uno sin afectar al otro. Utilice las flechas para volumen localizadas en la parte de abajo del teclado para ajustar el volumen del auricular mientras utiliza el auricular, o el volumen del altavoz mientras utiliza el altavoz.



Botones de flechas para volumen ("VOLUME")

Botón para altavoz ("SPEAKER")

INFORMACION: Para regresar al volumen pre-programado, oprima ambas flechas de volumen al mismo tiempo.

FUNCIONES BÁSICAS DEL TELÉFONO

Usted puede utilizar el teléfono hablando y escuchando por el auricular, o usando la función del altavoz.

INDICADORES DEL ESTADO DE LAS LÍNEAS

Este teléfono de dos líneas está diseñado para ser usado en múltiples estaciones, y el color del indicador del estado de las líneas le indica qué está pasando con cada línea.

Cuando el indicador está	Significa que
Apagado	La línea no está en uso.
Rojo	Alguien más está usando la línea.
Parpadeando rojo	Llamada entrante en la línea.
Verde	Usted está usando esa línea.
Parpadeando verde	Usted puso la llamada en espera.


PARA VOLVER A MARCAR

Vuelva a marcar el último número que usted marcó, simplemente oprimiendo el botón "REDIAL" después de que usted escucha el tono de marcar.

Si usted obtiene una señal de ocupado, usted puede oprimir el botón "REDIAL" otra vez sin colgar para ahorrar tiempo en marcar el número. (Vea la siguiente sección acerca de la función para Volver a Marcar el Número Ocupado - "Busy Redial" - para aprender cómo se puede hacer que el teléfono marque por usted).

NOTA: La función para Volver a Marcar (Redial) retiene en la memoria los últimos números que usted oprimió. Si usted oprimió cualquier serie de números después del último número telefónico que usted marcó (por ejemplo, para tener acceso a un sistema de mensaje de voz), esos son los números que serán marcados.

INFORMACION: Usted puede ver el último número telefónico que usted marcó, simplemente oprimiendo el botón "REDIAL", mientras el teléfono está colgado.



Botón para volver a marcar ("REDIAL")


PARA VOLVER A MARCAR UN NÚMERO OCUPADO (“BUSY REDIAL”)

Cuando usted llama y obtiene una señal de ocupado, oprima el botón “BUSY REDIAL” y cuelgue el auricular si usted está usándolo. El teléfono automáticamente vuelve a marcar cada 30 segundos (hasta 10 veces) mientras usted está ocupado en otra cosa.

Cuando vuelve a marcar y no obtiene una señal de ocupado, el teléfono emite un tono para hacerle saber que su llamada ha entrado. Entonces, usted puede levantar el auricular u oprimir el botón “SPEAKER” para hablar.

Tenga en cuenta las siguientes pautas cuando utilice la función “Busy Redial”:

- Mientras usted marca el número, la línea telefónica está en uso; pero durante el tiempo de pausa entre las veces que se marca el número, la línea está libre para que se pueda usar cualquier extensión.
- Si alguien levanta cualquier extensión del teléfono o una llamada entra por la misma línea, la función “Busy Redial” se cancela automáticamente.
- Si usted no levanta el auricular dentro de 60 segundos después de que se escucha el tono (indicando que la llamada ha entrado), el teléfono automáticamente cuelga.



EN ESPERA (“HOLD”)

Utilice el botón para poner en espera (“HOLD”) para interrumpir una conversación sin colgar el teléfono; después continúe su conversación en el mismo teléfono o en otra extensión.

1. Oprima el botón “HOLD” para poner en espera a esa línea (el indicador verde parpadea para indicar que la línea está en espera).
2. Oprima el botón de esa línea para continuar su conversación.

LLAMADAS EN CONFERENCIA


Usted puede usar la función de Llamada en Conferencia cuando tiene personas llamando por las dos líneas, y quiere tener una conversación con las tres personas.

Para Comenzar una Llamada en Conferencia

1. Llame a la primera persona.
2. Ponga a esa persona en espera.
3. Llame a la segunda persona por la otra línea.
4. Oprima el botón “CONF”

Para Terminar una Llamada en Conferencia

- Para desconectar a las dos personas – Cuelgue.
- Para desconectar a una de las personas – Oprima el botón de la línea en donde está la persona con la que usted quiere continuar hablando.
- Para poner a ambas personas en espera- Oprima el botón “HOLD.”
- Para hablar con una de las personas individualmente- Oprima el botón “HOLD;” después oprima el número de la línea de la persona con la que usted quiere hablar (la segunda persona continúa en espera).



Botón para conferencia (“CONF”)

Botón de espera (“HOLD”)

ENMUDECEDOR (“MUTE”)

El botón enmudecedor (“MUTE”) desactiva el micrófono del auricular y del altavoz, para que cualquier cosa que usted diga no pueda ser escuchada por la persona del otro lado de la línea.


- Oprima el botón “MUTE” para enmudecer el micrófono –el indicador se ilumina.
- Oprima el botón “MUTE” nuevamente para continuar su conversación telefónica –el indicador se apaga.
- Al levantar el auricular mientras el altavoz está enmudecido, automáticamente se desactiva la función enmudecedora.

FUNCIÓN DE “No MOLESTAR” (“Do NOT DISTURB”)

Oprima el botón enmudecedor (“MUTE”) mientras el teléfono está colgado para enmudeceder el sonido del timbre en ambas líneas. El timbre permanece enmudecido durante un tiempo determinado (que usted programa) o hasta que usted se nuevamente el teléfono. El indicador del enmudecedor (“MUTE”) parpadea mientras la función de No Molestar está activada. La función de No Molestar es programable. Vea el “Apéndice A: Funciones Especiales.”

BOTÓN DE “FLASH”

Oprima el botón de “FLASH” en lugar de oprimir el gancho para activar servicios especiales como llamada en espera o transferencia de llamada, que son provistos por su compañía telefónica local.



TONO TEMPORARIO

Si usted tiene servicio de Pulso (rotatorio) para marcar, y quiere tener acceso a los servicios al cliente para los que se requiere servicio de Tono (por ejemplo, para obtener información de un banco local), usted puede usar esta función.

1. Oprima el botón “TONE” (*) después de que usted se ha conectado al sistema de servicio al cliente, para activar el marcado por tono.
2. Cuando usted cuelga, el teléfono vuelve automáticamente a la modalidad para marcar por pulso.

INFORMACION: La función de Tono Temporario puede también ser usada cuando se almacenan números en la memoria, simplemente oprimiendo el botón “TONE” en el momento necesario en la secuencia para marcar.


TEMPORIZADOR (“TIMER”)

Cuando usted hace una llamada, el tiempo que transcurre durante la llamada aparece en la pantalla para mostrarle la duración de la llamada. Usted puede usar el botón de “TIMER” para:

- Volver a programar el contador en la línea activa durante una llamada.
- Revisar el tiempo total transcurrido durante la última llamada de cada línea.
 - Oprima el botón “TIMER” una vez para ver el tiempo transcurrido en la Línea 1.
 - Oprima el botón “TIMER” dos veces para ver el tiempo transcurrido en la Línea 2.
 - Oprima el botón “TIMER” una tercera vez para volver al reloj.

INFORMACION: Usted puede también usar el Temporizador mientras no está usando el teléfono.

Botón temporizador (“TIMER”)



Botón para marcar por tono (“TONE”)

MEMORÁNDUM (“MEMO”)

Use la función “MEMO” aún cuando usted está en el teléfono para almacenar un número temporalmente y poder usarlo después. Despues de que el número está temporalmente almacenado, usted puede verlo, marcarlo, o ponerlo en la memoria de largo plazo.


PARA ALMACENAR UN NÚMERO DE MEMO

Oprima el botón “MEMO” una vez para ver su contenido; después usted puede:

- Marcar el número y oprimir el botón “MEMO” para reemplazar el número actual.
- Oprimir el botón “MEMO” una segunda vez para desactivar la pantalla que muestra el Número “Memo.”

PARA MARCAR EL NÚMERO MEMO

1. Obtenga tono para marcar.
2. Oprima el botón “MEMO.”
3. Oprima el botón para volver a marcar (“REDIAL”).



Botón “MEMO”

Botón para volver a marcar (“REDIAL”)

MEMORIA

Cada uno de los 16 botones de memoria en el teléfono contiene una localización de memoria alta y memoria baja. Se obtiene acceso a la memoria baja oprimiendo el botón "LOWER" localizado en el Directorio de Memoria.

Usted puede almacenar números mientras el teléfono está descolgado o colgado.

Observe que si no se oprime ninguna tecla durante 15 segundos, la función de memoria se desactiva automáticamente.


Tenga cuidado cuando almacene números con el teléfono descolgado, porque si usted no sigue el procedimiento adecuado, usted puede llamar a una persona en lugar de almacenar su número en la memoria.

PARA ALMACENAR UN NÚMERO EN LA MEMORIA ALTA

Usted puede almacenar 16 números en la memoria alta, simplemente siguiendo estos pasos:

1. Oprima el botón "STORE/IN" (el indicador "STORE/IN" se iluminará).
2. Marque el número que quiera almacenar.
3. Oprima nuevamente el botón "STORE/IN" (el indicador "STORE/IN" parpadea).
4. Oprima el botón de la Localización de Memoria para almacenar el número.
5. Anote a quién pertenece ese número telefónico en el directorio de memoria (localizado bajo la cubierta de plástico al frente del aparato).

INFORMACION: Si usted comete un error mientras inscribe un número en la memoria, espere 15 segundos para que la función se desactive, u oprima el botón "STORE/IN" dos veces.



PARA ALMACENAR UN NÚMERO EN LA MEMORIA BAJA

Usted puede almacenar otros 16 números en la memoria baja:


1. Oprima el botón "STORE/IN" (el indicador "STORE/IN" se iluminará).
2. Marque el número que quiera almacenar.
3. Oprima nuevamente el botón "STORE/IN" (el indicador "STORE/IN" parpadea).
4. Oprima el botón "LOWER," seguido por un botón de Localización de Memoria para almacenar el número en esa localización de la memoria baja.
5. Anote a quién pertenece ese número telefónico en el directorio de memoria (localizado bajo la cubierta de plástico al frente del aparato).

PARA INTRODUCIR UNA PAUSA EN LA SECUENCIA PARA MARCAR

Oprima el botón para pausa ("PAUSE") para introducir un retraso en la secuencia para marcar un número telefónico almacenado cuando se necesita una pausa para esperar al tono de marcar (por ejemplo, después de marcar el 9 para obtener línea externa, o para esperar al tono de acceso de una computadora). Cada pausa cuenta como 1 dígito en la secuencia de marcar.

INFORMACIÓN PERTINENTE: Está pre-programado que la pausa espera la señal de tono para permitir que se marque el siguiente número. Sin embargo, usted puede programar que la cantidad de tiempo de una pausa sea de 1-9 segundos. Vea "Duración de la Pausa."

Botones para Localización de Memoria



Botón para Memoria Baja ("LOWER")

Botón para almacenar ("STORE/IN")

Botón para pausa ("PAUSE")

PARA ALMACENAR EL ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

Almacene el último número que usted marcó simplemente oprimiendo el botón "REDIAL" en lugar de inscribir el número en el paso 2 del procedimiento, ya sea para la memoria alta o baja.

PARA ALMACENAR UN NÚMERO DE MEMO

Para almacenar permanentemente el último número que usted puso en la memoria del memorándum, puede hacerlo oprimiendo el botón "MEMO" en lugar de inscribir un número en el paso 2 del procedimiento, ya sea para la memoria alta o baja.


PARA VER UN NÚMERO ALMACENADO

Usted puede ver un número almacenado en la memoria sin tomar ninguna acción con ese número:

- **Con el teléfono colgado-** Oprima el botón de la localización de memoria.
- **Con el teléfono descolgado-** Oprima el botón "MEMO;" después oprima la localización de memoria.

PARA CAMBIAR UN NÚMERO ALMACENADO

Para cambiar un número almacenado, usted simplemente lo reemplaza con un número diferente, utilizando el mismo procedimiento que para almacenar un número. Unicamente asegúrese de poner al día su directorio de memoria cuando se hace algún cambio.



Botón para
Memorándum
("MEMO")

Botón para
volver a marcar
("REDIAL")

PARA ELIMINAR UN NÚMERO ALMACENADO

Para eliminar un número almacenado, simplemente sáltese el paso 2 del procedimiento para almacenar (en otras palabras, no inscriba el número telefónico).


PARA MARCAR UN NÚMERO ALMACENADO

Marque números desde la memoria cuando use el auricular o el altavoz.

Cuando usted obtiene tono de marcar, oprima el botón de la Localización de Memoria para el número que usted quiera marcar para los números de la memoria alta, u oprima el botón "LOWER" y el botón de la Localización de Memoria para números de la memoria baja.

IMPORTANTE: Si usted hace llamadas de prueba a números de emergencia, permanezca en la línea y explique al operador la razón de su llamada. También asegúrese de hacer estas llamadas en las horas menos congestionadas, como temprano por la mañana o tarde al final del día.

Botones para Localización de Memoria



Botón para Memoria Baja ("LOWER")

PARA MARCAR NÚMEROS MÁS LARGOS DESDE LA MEMORIA

Con 32 localizaciones de memoria disponibles, usted puede querer almacenar números a los que llama frecuentemente con tarjeta para llamadas, o códigos de acceso para números de menú de voz frecuentemente usados, como la línea de información de su banco. Entonces, usted puede usar la función de Marcado en Cadena o Marcado Enlazado para marcar aquellos números.

Los siguientes ejemplos asumen que usted ya tiene almacenado el número de código para tener acceso, en una localización de memoria, y el código de seguridad/personal en otra.

PARA MARCAR EN CADENA

Siga los siguientes pasos para marcar en cadena los números que usted tiene almacenados:

1. Oprima el botón "SPEAKER" o levante el auricular.
2. Oprima el número de la localización de memoria que contiene el código de acceso.
3. Marque el número telefónico (u oprima el botón de la localización de memoria donde está ese número).
4. Oprima el botón de la localización de memoria de su código de seguridad/personal.

PARA MARCAR UN NÚMERO


ENLAZADO

Habiendo almacenado todos los números necesarios en localizaciones de memoria separadas, siga los siguientes pasos para almacenar un número para marcar enlazado:

1. Oprima el botón "STORE/IN".
2. Oprima el botón de acceso a la localización de memoria del código de acceso.
3. Oprima el botón "PAUSE."
4. Marque el número telefónico (u oprima el botón de la localización de memoria para ese número).
5. Oprima el botón "PAUSE."
6. Oprima el botón de la localización de memoria de su código de seguridad/personal.
7. Oprima el botón "STORE/IN" seguido por la localización de memoria en donde usted quiere almacenar este número.

Para marcar el número enlazado, oprima el botón de la localización de memoria en donde están los números telefónicos enlazados.

Botones para Localización de Memoria



TERMINAL DE DATOS (“DATA PORT”)

NOTA: El enchufe para la Terminal de Datos (“DATA PORT”) NO debe ser usado para conectar la segunda línea si usted tiene esa segunda línea conectada a un enchufe de pared separado. Vea “Opciones para la Instalación” en la página 4 para detalles sobre cómo instalar este tipo de sistema.

Este teléfono está equipado con un enchufe para Terminal de Datos (“Data Port”) para conectar un accesorio auxiliar, como una máquina de fax, módem para computadora, o un aparato contestador.


El selector de la Terminal de Datos al costado derecho del teléfono controla la función de Terminal de Datos, permitiéndole seleccionar la línea que la Terminal de Datos usará, o apagarla completamente.

Usted puede usar la Terminal de Datos para conectar su máquina de fax, por ejemplo, y después programar el selector de Terminal de Datos a la Línea 1 y poder recibir faxes por el número telefónico de la Línea 1.

En caso de que usted esté hablando con alguien por la Línea 1 y quiera que esa persona le mande algo por fax, cambie el selector de la Entrada de Datos al costado derecho del aparato a la Línea 2, dé a esa persona el número telefónico para la Línea 2. Su máquina de fax puede ahora recibir llamadas en la Línea 2.

INFORMACION: La pantalla le indica cuál línea está usando actualmente la Terminal de Datos. Si el selector de Terminal de Datos está en la posición de apagado (off), entonces no aparecerá en la pantalla.

IMPORTANTE: Asegúrese de cambiar la máquina de fax otra vez a su línea normal cuando haya terminado porque otras personas que llamen y no sepan que usted ha cambiado las líneas, no podrán tener acceso a su máquina de fax si marcan el número de la Línea 1.



APÉNDICE A: FUNCIONES ESPECIALES

Esta sección le indica cómo adaptar funciones a su ambiente telefónico particular.

PATRONES DE TIMBRADO Y

TIMBRE APAGADO

Usted puede cambiar los patrones de timbrado para una línea para que usted pueda saber cuál línea está timbrando sin tener que ver los indicadores de las líneas. Además, el patrón de timbrado para la línea que usted cambie toma prioridad cuando usted recibe llamadas entrantes en ambas líneas al mismo tiempo.

Para cambiar el timbrado en una de las líneas, siga los siguientes pasos con el teléfono descolgado:


1. Oprima el botón "STORE/IN".
2. Oprima, ya sea 2, 3, o 4 en el teclado de números para escoger un nuevo timbre (la opción 1 es el pre-programado).
 - Oprima 0 para desactivar el timbre.
3. Oprima el botón "STORE/IN" y después oprima el botón de la línea al que usted le quiere asignar el nuevo patrón de timbrado.

PARA VERIFICAR LA NUEVA PROGRAMACIÓN

Verifique la programación de cada timbre (encendido, apagado, prioridad), oprimiendo "STORE/IN" cuando el teléfono está colgado:

- Si el timbre está apagado- No hay indicador de línea.
- Si el timbre está encendido- El indicador de la línea está en rojo.
- Si el timbre está encendido y es la línea prioritaria- El indicador de la línea está en verde.

Botón para almacenar ("STORE/IN")



DURACIÓN DEL BOTÓN “FLASH”

Usted puede cambiar la duración del botón “FLASH” para que se pueda igualar a la duración de los servicios personalizados si usted está teniendo problema al usar la programación de fábrica de 600 milisegundos.

El tiempo se puede programar desde 100-900 milisegundos (en incrementos de 100 milisegundos):

1. Oprima el botón “STORE/IN”.
2. Oprima un número en el teclado 1-9 (cada uno representa 100 milisegundos). Para usar la programación de fábrica, oprima el 0.
3. Oprima el botón “STORE/IN” y después oprima el botón “FLASH.”


DURACIÓN DE LA PAUSA

La programación de fábrica para el botón de pausa es de auto tono, que mantiene la pausa hasta que aparezca un tono para marcar. Sin embargo, usted puede necesitar cambiar la duración en el botón de pausa (“PAUSE”) para poder igualar el tiempo que se necesita para llevar a cabo el marcado en cadena o enlazado.

El retraso puede programarse para durar 1-9 segundos (en incrementos de 1 segundo):

1. Oprima el botón “STORE/IN.”
2. Oprima un número en el teclado 1-9 para escoger el número de segundos (1-9, auto tono es 0).
3. Oprima el botón “STORE/IN” y después oprima el botón “PAUSE.”

INFORMACION: Usted puede necesitar experimentar para poder obtener el periodo de tiempo exacto para tener acceso a un servicio particular; por eso, puede ser más fácil el utilizar la función de marcado en cadena y esperar a cada tono de acceso antes de oprimir el siguiente botón para la localización de memoria.



RETRASO PARA VOLVER A MARCAR UN NÚMERO OCUPADO (“BUSY REDIAL”)

Usted puede cambiar la duración del retraso entre cada intento para volver a marcar cuando usa la función de “Busy Redial”, desde 0 a 9 segundos (en incrementos de 10 segundos).


1. Oprima el botón “STORE/IN.”
2. Oprima un número en el teclado para escoger el número de segundos (1-9, representando 10-90 segundos).
3. Oprima el botón “STORE/IN” y después oprima el botón “BUSY REDIAL.”

No MOLESTAR (“Do Not DISTURB”)

Oprima el botón enmudecedor (“MUTE”) mientras el teléfono está colgado para enmudecer el sonido del timbre en ambas líneas. El timbre permanece mudo durante una cantidad de tiempo determinada (que usted puede programar) o hasta que usted haga o reciba una llamada nuevamente.

Para programar la cantidad de tiempo que el timbre está mudo:

1. Oprima el botón “STORE/IN.”
El estado de la función de “No Molestar” se muestra en la pantalla: “**dnd oFF**” (desactivado) o “**dnd**” (activado).
2. Oprima un número en el teclado para escoger el número de horas que el timbre estará mudo, 1 para una hora hasta nueve horas.
 - Oprima el 0 para desactivar la función de “No Molestar.”
3. Oprima el botón “STORE/IN” y después oprima el botón “MUTE.”



APÉNDICE B: GUÍA PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
No hay tono de marcar cuando usted levanta el auricular.	<ul style="list-style-type: none">Usted debe oprimir un botón de línea para obtener tono de marcar.
No hay tono de marcar cuando usted oprime un botón de línea.	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el cable de corriente AC esté conectado correctamente.Verifique el gancho para colgar. ¿Se levanta cuando usted quita el auricular?Asegúrese de que el cable de línea esté conectado.
Usted no puede escuchar a la otra persona.	<ul style="list-style-type: none">Verifique el volumen del auricular y del altavoz.
A usted no le escucha la otra persona.	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el cable del auricular esté conectado adecuadamente.Asegúrese de que el cable del teléfono esté conectado adecuadamente.Asegúrese de que el enmudecedor esté desactivado.
El aparato no marca.	<ul style="list-style-type: none">Asegúrese de que el selector de Tono/Pulso esté en la posición correcta.
El teléfono no timbra	<ul style="list-style-type: none">Verifique el volumen del timbre ("RINGER VOLUME").Asegúrese de que el timbre esté activado.Asegúrese de que la función de "No Molestar" esté desactivada.Puede haber demasiados teléfonos en una línea. (Vea la información de la FCC con respecto al número de teléfonos o REN).
Volumen muy bajo en el auricular o altavoz	<ul style="list-style-type: none">Verifique los niveles de volumen.
Los indicadores de línea se iluminan, pero el teléfono no timbra.	<ul style="list-style-type: none">¿Está desactivado el timbre? ¿Está desactivada la función de No Molestar?
El teléfono continúa timbrando después de que se levanta el auricular.	<ul style="list-style-type: none">Usted debe oprimir el botón de la línea para contestar una llamada.

Aparece el símbolo de baja batería ("LOW") LOW	<ul style="list-style-type: none"> • Si parpadea, - la batería está baja y necesita cambiarse. • Si no parpadea, -la batería está muerta o no instalada.
Marcar por memoria	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que inscribió los números correctamente.
La función para volver a marcar un número ocupado ("Busy Redial") no marca correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que usted tiene una pausa fuera necesaria.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para mantener su teléfono funcionando bien y con buena apariencia, observe las siguientes pautas:

- Evite poner el teléfono cerca de calentadores (calefactores) de ambiente y dispositivos que generen interferencia eléctrica, (por ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
- No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
- No deje caer la extensión móvil y no maltrate el teléfono.
- Limpie el teléfono con un trapo suave (Recuerde primero desconectar el teléfono del enchufe de pared).
- Nunca use un agente limpiador fuerte o polvo abrasivo, porque se puede dañar el acabado.
- Conserve el empaque original para uso futuro.

CÓMO OBTENER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

La FCC requiere que este producto sea sometido a servicios de mantenimiento solamente por el fabricante o por sus agentes de servicio autorizados. De acuerdo con los requerimientos de la FCC, los cambios o las modificaciones que no hayan sido expresamente aprobadas por ATLINKS USA, Inc. podrían anular la autoridad que tiene el usuario de operar este producto. Para recibir instrucciones sobre cómo obtener servicios de mantenimiento, por favor consulte la garantía incluida en esta Guía, o llame a Información para el Usuario, **1-800-448-0329**.

O envíe sus preguntas a:

ATLINKS USA, Inc.

Gerente, Servicio al Consumidor

P.O. Box 1976

Indianápolis, IN 46206

Adjunte su recibo al folleto, para futura referencia, o anote la fecha en la que se compró o recibió este producto como regalo. Esta información será valiosa si se llegase a requerir durante el período de garantía.

Fecha de compra _____

Nombre de la tienda _____

ÍNDICE

A

- Altavoz 9
- Antes de Comenzar 4
- Apéndice A: Funciones Especiales 25
- Apéndice B: Guía para Solución de Problemas 28

B

- Botón de "Flash" 16

C

- Cómo Obtener Servicios de Mantenimiento 29
- Compatibilidad con Audífonos 2
- Cuidado y Mantenimiento 29

D

- Duración de la Pausa 26
- Duración del Botón "FLASH" 26

E

- En Espera ("HOLD") 15
- Enmudecedor ("MUTE") 16

F

- Función de "No Molestar" ("Do Not Disturb") 16
- Funciones Básicas del Teléfono 13

G

- Garantía Limitada 32

I

- Indicadores del Estado de las Líneas 13
- Información de Interferencias 2
- Información Del Registro a la FCC 2
- Instalación 6
- Instalación sobre Pared 7
- Instalación sobre Superficie Plana 6
- Introducción 3

L

- Lista de Partes 4
- Llamadas en Conferencia 15

M

- Memorándum ("MEMO") 18
- Memoria 19

N

- No Molestar ("Do Not Disturb") 27

O

- Opciones para la Instalación 4

P

- Pantalla 8
- Para Ajustar el Contraste de la Pantalla 9
- Para Ajustar el Volumen del Auricular y el Altavoz 12
- Para Almacenar el Último Número Marcado 21
- Para Almacenar un Número de Memo 21
- Para Almacenar un Número en la Memoria Alta 19
- Para Almacenar un Número en la Memoria Baja 20
- Para Alternar entre Altavoz y Auricular 12
- Para Cambiar un Número Almacenado 21
- Para Contestar y hacer Llamadas 10
- Para Eliminar un Número Almacenado 22
- Para Guardar el Cable Telefónico 6
- Para Introducir una Pausa en la Secuencia para Marcar 20
- Para Marcar en Cadena 23
- Para Marcar Números más Largos desde la Memoria 22
- Para Marcar un Número Almacenado 22
- Para Marcar un Número Enlazado 23

Para Usar el Altavoz 10

Para Usar el Auricular 10

Para Ver un Número Almacenado 21

Para Verificar la Nueva Programación 25

Para Volver a Marcar 13

Para Volver a Marcar un Número Ocupado ("Busy Redial") 14

Patrones de Timbrado y Timbre Apagado 25

Programación 8

R

Requerimientos para Enchufe Modular 4

Respaldo para la Batería 5

Retraso para Volver a Marcar un Número Ocupado ("B 27

T

Temporizador ("Timer") 17

Terminal de Datos ("DATA PORT") 24

Tono Temporario 17

GARANTÍA LIMITADA

Lo que cubre su garantía:

- Defectos de materiales o de trabajo.

Por cuánto tiempo después de la compra:

- Un año, a partir de la fecha de compra.

(El periodo de garantía para unidades arrendadas se inicia con la primera renta o 45 días de la fecha del embarque a la firma de arrendamiento, lo que ocurra primero).

Lo que haremos:

- Proporcionarle una unidad nueva o, a nuestra opción, una reacondicionada. La unidad de intercambio quedará bajo garantía por el resto del periodo de garantía del producto original.

Cómo obtener servicio:

- Empaque bien la unidad, incluyendo todos los cables, etc., que originalmente venían con el producto. Se recomienda usar el cartón y materiales de empaque originales.
- "Prueba de compra como factura o recibo de compra, que ofrezca evidencia de que el producto está dentro del periodo de garantía, debe ser presentado para obtener servicio bajo garantía." Para compañías de arrendamiento, se requiere como evidencia el primer contrato de renta. También escriba claramente su nombre, dirección y la descripción del defecto. Mande vía UPS o un servicio de paquetería equivalente a:

ATLINKS USA, Inc.
c/o Thomson multimedia Inc.
11721 B Alameda Ave.
Socorro, Texas 79927

- Pague cualquier cargo que le facture el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por garantía.
- Asegure su empaque para prevenir pérdida o daño. ATLINKS no acepta responsabilidad en caso de pérdida o daño.
- Un aparato nuevo o uno remozado se le enviará con los cargos pagados.

Lo que no cubre la garantía:

- Instrucciones al cliente. (Su manual de propietario le proporciona la información con respecto a las instrucciones de operación y los controles del usuario. Cualquier información adicional debe obtenerse con su agente de ventas.
- Ajustes de instalación y de preparación del servicio.
- Baterías.
- Daño por mal uso o negligencia.
- Productos que han sido modificados o incorporados a otros productos.
- Productos comprados o que han recibido servicio fuera de los Estados Unidos.
- Desastres naturales, por ejemplo y sin limitarse a ellos, daños por relámpagos.

Registro del Producto:

- Por favor llene y envíe por correo la Tarjeta de Registro del Producto que se embarcó con su producto. Hará más fácil que hagamos contacto con usted si fuera necesario. No se requiere la devolución de la tarjeta para tener la cobertura de la garantía.

Limitaciones sobre la Garantía:

- LA GARANTÍA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO) SON CONSIDERADAS NO VÁLIDAS. NINGUNA INFORMACIÓN VERBAL O ESCRITA OTORGADA POR ATLINKS USA, INC., SUS AGENTES, O EMPLEADOS SERÁ CONSIDERADA PARA CREAR UNA GARANTÍA NI PARA AUMENTAR BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA COBERTURA DE ESTA GARANTÍA.
- LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR. ATLINKS USA, INC. NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES, DAÑOS DERIVADOS COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, O COMO RESULTADO DEL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPRESA DE ESTE PRODUCTO. LA INVALIDEZ DE LAS GARANTÍAS O LAS GARANTÍAS LIMITADAS ESTÁN REGLAMENTADAS POR LAS LEYES DEL ESTADO DE INDIANA. EXCEPTO POR EL ALCANCE ESTABLECIDO POR LAS LEYES APLICABLES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCADO O DE SALUD PARA CUALQUIER PROPÓSITO, EN ESTE PRODUCTO ES LIMITADA AL PERÍODO DE GARANTÍA ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

Cómo se Relaciona la Ley Estatal a esta Garantía:

- Algunos estados no permiten la exclusión ni limitación de daño incidental o derivado de alguna consecuencia, o la limitación con respecto al periodo de tiempo que debe aplicarse para garantías implícitas, por lo tanto las limitaciones y exclusiones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables para usted.
- Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos legales que varían de estado a estado.

Si compró su producto fuera de los Estados Unidos:

- Esta garantía no se aplica. Vea a su distribuidor para información sobre la garantía.